



Les commandes murales vånEE de la série AI sont modernes, stylisées et conviviales. Elles ont été conçues pour plaire tant aux propriétaires qu'aux installateurs. Elles offrent une variété d'options créées pour répondre à des besoins et à des applications spécifiques. Ces commandes sont compatibles exclusivement avec la série AI. La seule exception est la commande 20-40-60 qui peut être utilisée avec les séries antérieures.

De la commande de base à la commande murale la plus avancée pour échangeur d'air sur le marché, il y a une commande pour répondre à vos besoins.

## Commandes principales

Pièce n° 41303

### AVANCÉE À ÉCRAN TACTILE



VC0201

Il s'agit de la commande la plus avancée grâce à la technologie Virtuo. Elle comprend des modes intuitifs, complètement configurables via l'écran tactile. C'est la commande murale parfaite pour les personnes qui aiment la technologie. Elle propose une communication bidirectionnelle entre l'appareil et la commande murale pour obtenir de l'information détaillée sur l'entretien. Tous les réglages de l'appareil s'effectuent facilement. Le jumelage avec la/les commande(s) auxiliaire(s) est simple. L'installateur peut également sauvegarder un programme dans le but de le réutiliser pour une habitation similaire.



SMART: Le système fonctionne selon la température extérieure et la température/l'humidité à l'intérieur.



CONT: Vitesse MIN, MED ou MAX de ventilation continue en mode échange.



INT: Alterne entre le mode échange continu et les modes attente ou recirculation selon la configuration sélectionnée. La vitesse et la durée sont ajustables.



RECIRC: Recircule l'air à l'intérieur de la maison à la vitesse sélectionnée.



TURBO: 4 heures de ventilation à vitesse MAX en mode échange et retour au mode précédent.



DÉSHUM: La commande murale comprend un déshumidistat programmable.



PLANIFICATION: Il est possible de planifier les modes de fonctionnement du système de ventilation pour une semaine.



L'indicateur s'allume lorsqu'un remplacement de filtre est requis et il y a un historique d'erreurs détaillé pour faciliter l'entretien.

ABSENCE

Lorsque vous n'êtes pas à la maison, le système fournit une ventilation minimale de votre demeure.

**NOTE: La température affichée sur la commande murale AVANCÉE À ÉCRAN TACTILE peut varier de plus ou moins 5°C (9°F) par rapport à la température extérieure puisque le capteur de température est situé à l'intérieur de l'appareil pour assurer une lecture qui optimise les algorithmes de la technologie Virtuo.**

## Commandes principales (suite)

Pièce n° 41302

### DÉSHUMIDISTAT



VC0202

Il s'agit de la commande murale parfaite pour gérer le pourcentage d'humidité dans la maison. Elle comprend un capteur d'humidité intégré qui aide à maintenir le taux d'humidité sélectionné pour un confort continu même lors des changements de saisons.



**DÉSHUM:** Sélectionner de 30 % à 55 % HR. Si le point de consigne est dépassé, le système fonctionne à vitesse MAX jusqu'à ce que le point de consigne soit atteint.



**CONT:** Ventilation continue en mode échange à vitesse MIN.



**INT:** 20 min en ventilation continue à vitesse MIN en mode échange et 40 min en modes attente ou recirculation selon la configuration sélectionnée.



L'indicateur s'allume lorsqu'un remplacement de filtre est requis et l'indicateur clignote lorsqu'une erreur système est détectée.

Pièce n° 41304

### AUTOMATIQUE



VC0203

Elle est conçue pour faciliter la vie des clients. Toutes les caractéristiques de base ainsi que les modes les plus populaires sont inclus.



**AUTO:** Le système fonctionne selon la température extérieure.



**CONT:** Ventilation continue en mode échange à vitesse MIN, MED ou MAX.



**INT:** 20 min en ventilation continue à vitesse MIN en mode échange et 40 min en modes attente ou recirculation selon la configuration sélectionnée.



**RECIRC:** Recircule l'air à l'intérieur de la maison à la vitesse MAX.



**TURBO:** 4 heures de ventilation à vitesse MAX en mode échange et retour au mode précédent.



L'indicateur s'allume lorsqu'un remplacement de filtre est requis et l'indicateur clignote lorsqu'une erreur système est détectée.

## 20-40-60



VC0204

Pour installation dans une salle de bain, une salle de lavage ou un atelier. Cette commande peut être installée avec toute commande principale de la série AI.



CONT: Ventilation en évacuation à vitesse MAX durant 20, 40 ou 60 minutes.

## DELUXE 20-40-60



VC0205

Elle est conçue pour faciliter la vie des installateurs et des clients puisqu'elle est sans fil et qu'elle offre la détection automatique de HR. Pour installation dans une salle de bain, une salle de lavage ou un atelier. **Jumelage sans fil Bluetooth<sup>MD</sup> avec la commande principale AVANCÉE À ÉCRAN TACTILE (pièce n° 41303).**



CONT: Ventilation en évacuation à vitesse MAX durant 20, 40 ou 60 minutes.



Le capteur d'humidité intégré détecte l'augmentation du taux d'humidité et active la ventilation en évacuation à vitesse MAX durant 20 minutes ou selon la configuration sélectionnée.



Jumelage sans fil avec la commande principale AVANCÉE À ÉCRAN TACTILE.



Indicateur de piles faibles - nécessite 2 piles AAA 1,5V.