FR1 FR2 FR3 FR4

1. À l’aide du guide d’alignement, accrochez le bas [A] du
thermostat dans les crochets situés au bas de la plaque.
Assurez-vous de ne pas coincer les ls entre le thermostat
et la plaque de montage.

2. Faites pivoter le thermostat vers le haut [B] et accrochez-le
au crochet du haut sur la plaque de montage.

3. Resserrez la vis sur le dessus du thermostat [C] pour le
maintenir en place solidement.

4. Rétablissez l’alimentation électrique au panneau.

1. Effectuez le raccordement électrique du thermostat en
suivant le schéma de raccordement ci-dessous. Serrez fer-
mement les ls dans les capuchons de connexion fournis.

2. Poussez les ls et les capuchons dans la boîte électrique.

Saint-Bruno-de-Montarville, Québec,
Canada, J3V 6L7

STELPRO DESIGN INC.

INS-ST302-402P-0719

560-000027

NOTE : Si vous devez retirer le thermostat, suivez l’étape 1 de la
section 1, puis utilisez un tournevis droit pour dégager le crochet
du haut de la plaque de montage. Le thermostat se détachera.

A

B
C

Clavier verrouillé

Indicateur
de menu

Température
ambiante/
information
contextuelle

Période de la
semaine (Lu-Ve :
du lundi au vendredi,
Sa-Di : le samedi
et le dimanche)

Programme
en cours

(Réveil, Départ,
Retour et Coucher)

Puissance de chauffage

Le schéma illustre une alimentation à 240 V

ALIMENTATION

CHARGE

SYSTÈME QUALITÉ CERTIFIÉ - REGISTERED QUALITY SYSTEM

1-844-STELPRO

WWW.STELPRO.COM

THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE PROGRAMMABLE
POUR PLINTHES ET CONVECTEURS

GUIDE DE L’UTILISATEUR

ST302P ST402P

L’INSTALLATION DU THERMOSTAT DOIT ÊTRE FAITE PAR UN
ÉLECTRICIEN CERTIFIÉ.

Raccordez le thermostat UNIQUEMENT à une source d’alimentation
de 120 Vca à 240 Vca et respectez les limites de charge.

ATTENTION – HAUTE TENSION
Coupez l’alimentation avant l’installation et l’entretien.
Laissez un dégagement d’au moins 12 po (30 cm) autour
du thermostat pour qu’il soit adéquatement ventilé.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

• La boîte comprend un (1) thermostat et sa plaque de
montage, deux (2) vis de montage, deux (2) capuchons
de connexion, un (1) guide de l’utilisateur.

• Pour installer ce thermostat, vous aurez besoin d’un
tournevis Phillips no 2.

• Installez votre thermostat à environ 5 pi (1,5 m) du sol, sur
un mur intérieur faisant face au système de chauffage. Garantie limitée de 3 ans. Voir les détails au www.stelpro.com

ATTENTION

Coupez l’alimentation électrique.

1. Desserrez la vis [A] sur le dessus du thermostat [B] sans
l’enlever.

2. Séparez la plaque de montage [C] du thermostat. Tirez sur
le haut de la plaque et faites-la pivoter comme le montre
l’illustration.

3. Sortez les ls d’alimentation [D] de la boîte de jonction [E]
et faites-les passer à travers la grande ouverture au centre
de la plaque de montage [F].

4. À l’aide des deux (2) vis de montage fournies [G], xez la
plaque de montage du thermostat à la boîte de jonction
[E]. La plaque peut être centrée sur la boîte de jonction ou
décalée vers la gauche ou vers la droite.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES

AVANT DE COMMENCER

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

FONCTIONS

INTERFACE

GARANTIE LIMITÉE °STELPRO

INSTALLATION

RÉGLAGES INITIAUX ET
PROGRAMMATION

ATTENTION

Une mauvaise connexion des fils électriques
pourrait entraîner un risque d’incendie.

1

FIXATION DE LA

PLAQUE DE MONTAGE

3 FIXATION DU THERMOSTAT

2

RACCORDEMENT DES FILS

TENSION ET CHARGE D’ALIMENTATION
CODE PRODUIT TENSION D’ALIMENTATION CHARGE À 120 V CHARGE À 240 V
VOLTS WATTS WATTS
ST302P 120-240 150-1500 300-3000
ST402P 120-240 150-2000 300-4000

Type de charge contrôlée Résistive
Fréquence 60 Hz
Température d’entreposage -40 °C à 50 °C (-40 °F à 122 °F)

Température d’opération -20 °C à 50 °C (-4 °F à 122 °F).

Affichage LCD moins efficace sous 0 °C (32 °F)
Humidité 5 % à 98 % sans condensation
Action type 1.Y
Degré de pollution 2
Logiciel classe A
Tension de choc nominale Surtension de catégorie II (1500 V)
Dispositif de commande à montage indépendant
Thermistance utilisée comme capteur et qui ne porte pas de courant de charge
Dispositif de protection contre les surcharges de courant externe au contrôle : disjoncteur
(se référer au code électrique local)

A

B

C

D

F

E

G

La première fois que vous touchez le clavier tactile, le
rétroéclairage s’active. C’est seulement par la suite que vous
pourrez effectuer des changements.

Ce thermostat est de type programmable. Le mode Program-
mable vous permet de dé nir la température de consigne à
appliquer selon le moment de la journée et le jour de la semaine.
(Voir la section RÉGLAGES INITIAUX ET PROGRAMMATION).
De plus, vous pouvez utiliser ce thermostat en mode Manuel,
c’est-à-dire que la température de consigne sera constante.

SI VOUS AVEZ SÉLECTIONNÉ LE MODE MANUEL, VOTRE THERMOSTAT EST PRÊT !

Si vous sélectionnez le mode Programmable, con gurez les
programmes en entrant :
1. Date et heure

2. Passage à l’heure avancée automatique : HA O / HA N (oui / non)
3. Températures de consigne des programmes (Réveil,
Départ, Retour, Coucher)

4. Heures des programmes du lundi au vendredi [lu-ve]

5. Heures des programmes du samedi et du dimanche [sa-di]

Le tableau qui suit présente les valeurs des programmes par défaut :

JOURS DE SEMAINE

RÉVEIL DÉPART RETOUR COUCHER

6 :00 AM 8 :00 AM 4 :00 PM 10 :00 PM
21 °C / 70 °F 16 °C / 61 °F 21 °C / 70 °F 17 °C / 63 °F
JOURS DE FIN DE SEMAINE

RÉVEIL COUCHER

7 :00 AM 11 :00 PM
21 °C / 70 °F 17 °C / 63 °F

Lors du premier démarrage, suivez les instructions à l’écran
pour régler les paramètres de votre thermostat. Utilisez
ou pour modi er votre sélection et pour con rmer.

1. Langue : FRA / ENG (Français / English)

2. Format de température : °C / °F (Celsius / Fahrenheit)

3. Mode de fonctionnement : PROG / MANUEL (Program-
mable / Manuel)

FONCTIONS PRINCIPALES

1. Appuyez une fois sur ou pour abaisser ou monter la
température de consigne de 0,5 °C / 1 °F. Si vous êtes en mode
Programmable, le changement de consigne sera considéré
comme une dérogation temporaire à la programmation. Le
thermostat reviendra en mode Programmable quand le pro-
gramme suivant commencera. Pour annuler la dérogation et
revenir au mode Programmable, appuyez une fois sur .
2. Appuyez une fois sur pour passer du mode Manuel au
mode Programmable, et vice-versa.
3. Si le thermostat est en mode Programmable, appuyez deux
fois sur pour lancer le programme suivant.

UTILISATION DES MENUS AVANCÉS

1. Appuyez pendant trois (3) secondes sur pour accéder
aux menus du thermostat.

2. Utilisez ou pour modi er votre sélection.
3. Utilisez pour con rmer votre sélection et passer au
menu suivant.

4. Appuyez pendant trois (3) secondes sur pour sortir des
menus du thermostat.

LISTE DES MENUS AVANCÉS

1. Langue : FRA / ENG (Français / English).
2. Format de température : °C / °F (Celsius / Fahrenheit).
3. Mode de fonctionnement : PROG / MANUEL
(Programmable / Manuel).
4. Si le mode Programmable est choisi, vous pouvez modi er
les réglages suivants :
• Date et heure

• Passage à l’heure avancée automatique : HA O / HA N (oui / non)
• Températures de consigne des programmes (Réveil, Départ,
Retour, Coucher)
• Heures des programmes du lundi au vendredi [lu-ve] (Réveil,
Départ, Retour, Coucher)
• Heures des programmes du samedi et du dimanche [sa-di]
(Réveil, Coucher)

5. Verrouillage du clavier : VERROU / DEVERR (clavier ver-
rouillé / déverrouillé).

6. Réinitialisation de votre thermostat aux valeurs par défaut :
DEF N / DEF O (non / oui).

Clavier tactile

NOTE: Si les ls de l’alimentation électrique sont en aluminium,
utilisez plutôt des capuchons CO/ALR (non fournis).